

GAS BOILER LIGHTING

If the water goes cold then its likely that the boiler pilot light has been blown out. Follow these instructions to light the boiler.



Press green button to reset the safety valve. Next look underneath the boiler, it is best to lay on the floor so you can see through the small vertical gap.



Turn the dial so the ignition spark is at the top.

Press and hold in the square red button with the ignition spark on it, this starts a gas flow to the pilot light.

Repeatedly press the round red button with the ignition spark on it and keep looking underneath until you see a blue flame lit,
***** KEEP THE SQUARE BUTTON IN FOR SOME SECONDS***** until the pilot light stays lit.

Turn the dial to number 2 or 3 and the boiler will jump into life and you will have hot water in 15 minutes and should have no more problems.

ILUMINACIÓN DE CALDERA DE GAS

Si el agua se enfría, es probable que la luz piloto de la caldera se haya fundido. Siga estas instrucciones para encender la caldera.



Presione el botón verde para reiniciar la válvula de seguridad. A continuación, mire debajo de la caldera; es mejor recostarse en el suelo para poder ver a través del pequeño espacio vertical.



Gire el dial hasta que la chispa de encendido esté arriba.

Mantenga presionado el botón rojo cuadrado con la chispa de encendido. Esto iniciará un flujo de gas hacia la llama piloto.

Presione repetidamente el botón rojo redondo con la chispa de encendido y siga mirando hacia abajo hasta que vea una llama azul encendida.

*****MANTENGA EL BOTÓN CUADRADO PRESIONADO DURANTE UNOS SEGUNDOS***** hasta que la llama piloto permanezca encendida.

Gire el dial al número 2 o 3 y la caldera se encenderá. Tendrá agua caliente en 15 minutos y no debería tener más problemas.